



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2025

№ 1153

д. Заневка

Об использовании заглубленных помещений подземного пространства, при возникновении опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и ГОСТ Р 42.4.16–2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие положения», администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. На территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, при возникновении опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера для защиты населения от фугасного и осколочного воздействия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности использовать заглубленные помещения подземного пространства (помещения, отметка пола которых ниже планировочной отметки земли) – подвалы, подземные парковки автомобилей, цокольные этажи зданий, включая частный жилой сектор, гаражи, складские и другие помещения, расположенные в отдельно стоящих и подвальных этажах зданий и сооружений, в том числе в торговых и развлекательных центрах,

открытые и перекрытые щели, погреба и подполья, помещения транспортных сооружений городской инфраструктуры.

2. Утвердить Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Заневский вестник»: zanevka-smi.ru и размещению на официальном сайте муниципального образования <https://www.zanevkaorg.ru>.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации



А. В. Гедий

Приложение
к постановлению администрации
Заневского городского поселения
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
от 24.12.2025 № 1153

**Порядок
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны на территории
Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района
Ленинградской области**

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», ГОСТ Р 42.4.16–2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие положения».

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области определяет правила создания в мирное время, период мобилизации и военное время на территории муниципального образования убежищ и иных объектов гражданской обороны.

2. К объектам гражданской обороны относятся укрытия, убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне.

К сооружениям, которые предназначены для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, относятся укрытия, убежища и противорадиационные укрытия. Кроме того, для защиты населения могут применяться и простейшие укрытия.

Укрытие – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности;

Убежище – защитное сооружение, в котором в течении определенного времени обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты от современных средств поражения, поражающих факторов и воздействий опасных химических и радиоактивных веществ.

Противорадиационное укрытие – защитное сооружение, предназначенное для укрытия людей от поражающего воздействия ионизирующих излучений и для обеспечения его жизнедеятельности в период нахождения в укрытии.

Простейшие укрытия – к ним относятся: сооружения, щели, траншеи, окопы, блиндажи, землянки и т.д. Все эти сооружения максимально просты, возводятся с минимальными затратами времени и материалов.

Обозначение укрытия осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте у входа в укрытие. Знак обозначения представляет собой прямоугольник с рамками синего цвета размером не менее 50 х 60 см, внутри которого на поле белого цвета наносится надпись (буквы чёрного цвета, высотой – 3-5 см, шириной 0,5-1,0 см), в которой указывается:

- принадлежность укрытия (наименование обслуживающей организации, адрес дома, где находится укрытие);

- места хранения ключей (телефоны, адреса, должность и фамилия ответственных лиц).

Маршруты движения к укрытиям выбираются из условия минимально возможного времени подхода к ним от места работы или места жительства укрываемых.

Маршруты движения к укрытию обозначаются указателями в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и ночное время. Размеры указателя по длине – 50 см и ширине – 15 см. На поле белого цвета наносится надпись черного цвета: «УКРЫТИЕ» и расстояние в метрах до входа.

Укрытие для населения должно быть доступным и открываться беспрепятственно. На каждое укрытие рекомендуется иметь не менее двух комплектов ключей.

Ключи рекомендуется хранить в доступных местах, у лиц, проживающих в многоквартирных домах, которые по решению обслуживающих организаций или совета собственников жилья определяются или назначаются из числа проживающих.

3. Убежища характеризуются наличием прочных стен, перекрытий и дверей, наличием герметических конструкций и фильтровентиляционных устройств. Все это создает благоприятные условия для нахождения в них людей в течение нескольких суток. Не менее надежными делаются входы и выходы, а также аварийные выходы на случай завала или повреждения основных выходов.

Вместимость убежища определяется суммой мест для сидения и лежания (второй и третий ярусы): малые – до 600, средние – от 600 до 2000 и большие – свыше 2000 человек.

Убежище защищает человека от обломков разрушающихся зданий, от проникающей радиации и радиоактивной пыли, от попаданий внутрь помещений сильно действующих ядовитых и отравляющих веществ, бактериальных средств, повышенных температур при пожарах, угарного газа и других опасных веществ в случае чрезвычайных ситуациях. Убежища должны герметизироваться и оснащаться фильтровентиляционным оборудованием.

Убежища создаются для защиты:

- работников наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, а также работников работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность поселения, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне;
- нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных сильных разрушений, а также обслуживающего их медицинского персонала.

В убежище должны обеспечиваться необходимые санитарно-гигиенические условия для укрываемых: содержание углекислого газа в воздухе не более 1%, влажность не более 70%, температура не выше 23° С.

В помещении (в отсеках), где находятся укрываемые, устанавливаются двухъярусные или трехъярусные скамьи (нары): нижние – для сидения, верхние – для лежания. Места для лежания должны составлять не менее 20% от общего количества мест в убежище при двухъярусном расположении нар и 30% - при трехъярусном.

4. Противорадиационные укрытия (далее - ПРУ) используются главным образом для защиты от радиоактивного заражения в небольших городах и сельской местности. Часть из них строится заблаговременно в мирное время, другие возводятся (приспосабливаются) только в предвидении чрезвычайных ситуаций или при возникновении угрозы вооруженного конфликта.

ПРУ устраивают в подвалах, цокольных и первых этажах зданий, в сооружениях хозяйственного назначения – погребах, подпольях, овощехранилищах.

ПРУ обеспечивают необходимое ослабление радиоактивного излучения, защищают при авариях на химически опасных объектах и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера: бурях, ураганах, смерчах и т.д. Поэтому располагаются они вблизи мест проживания (работы) большинства укрываемых. Высота помещений ПРУ, как правило, не менее 1,9 м от пола до низа выступающих конструкций перекрытия.

В крупных ПРУ устраивается два входа (выхода), в малых – до 50 чел. – допускается один. Во входах устанавливаются обычные двери, но обязательно уплотняемые в местах примыкания полотна к дверным коробкам. Норма площади пола основных помещений ПРУ на одного укрываемого принимается, как и в убежище, равной 0,5 кв. м, при двухъярусном расположении нар.

Помещение для хранения загрязненной уличной одежды оборудуют при одном из входов.

В ПРУ предусматривается естественная вентиляция или вентиляция с механическим побуждением. Естественная – осуществляется через воздухозаборные и вытяжные шахты. Отверстия для подачи приточного воздуха располагаются в нижней зоне помещений, вытяжные – в верхней зоне.

Водоснабжение – от водопроводной сети. Если водопровод отсутствует, то устанавливают бачки для питьевой воды из расчета 2 литра в сутки на человека.

Освещение – от электрической сети, аварийное – от АКБ, различного типа фонарей и вело (ручных) генераторов.

Противорадиационные укрытия создаются для защиты:

- работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время;

- населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, а также населения, эвакуируемого из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, зон возможных сильных разрушений организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, и зон возможного катастрофического затопления.

5. Укрытия создаются:

- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения);

- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

6. Специализированные складские помещения создаются для хранения средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля и другого имущества гражданской обороны.

7. Санитарно – обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

8. Простейшие укрытия.

К простейшим укрытиям относятся – щели, траншеи, окопы, блиндажи, землянки и т.д. Все эти сооружения максимально просты, возводятся с минимальными затратами времени и материалов.

Щель может быть открытой и перекрытой. Она представляет собой ров глубиной 1,8 – 2 м, шириной по верху 1 – 1,2 м, понизу 0,8 м. Обычно щель строится на 10 – 40 человек. Каждому укрываемому отводится 0,5 кв. м. Устраиваются щели в виде расположенных под углом друг к другу прямолинейных участков, длина каждого из которых не более 10 м. Входы делаются под прямым углом к примыкающему участку.

Перекрытие щели делается из бревен, брусьев, железобетонных плит или балок. Сверху укладывают слой мятой глины или другого гидроизоляционного материала (рубероида, толя, пергамина и т.д.) и все это засыпается слоем грунта 0,7 – 0,8 м.

9. Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации и военное время осуществляется в соответствии с заданиями по мероприятиям гражданской обороны, предусмотренными в мобилизационных планах.

10. Краткая характеристика зданий с подвалами, приспособляемых под укрытия

№ п/п	Типы зданий и их общая характеристика	Характеристика подвалов		
		Типы перекрытий над подвалом	Несущая способность перекрытий, кгс/см ²	Коэффициент защиты
1	Малоэтажные (2-4 этажные) с кирпичными стенами (жилые дома постройки 50-60-х годов)	Железобетонные плиты	0,16-0,2	50
2	Многоэтажные (5-6 этажные) ребристые с кирпичными стенами (жилые дома постройки 50-60-х годов)	Ребристые железобетонные плиты	0,45-0,5	50
3	Дома с кирпичными и двухскатными крышами (жилые дома постройки 60-65-х годов)	Железобетонные плиты по железобетонным балкам	0,14	100
4	Дома с панельными стенами и двухскатными крышами (жилые дома постройки 60-65-х годов)	Железобетонные плиты по поперечным стенам	0,14	150
5	Многоэтажные (9-12 этажные) блочные (жилые дома массовой застройки 60-65 годов)	Пустотные железобетонные плиты	0,16-0,2	100
6	Многоэтажные (9-12 этажные) панельные	Сплошные железобетонные плиты толщиной 10-16 см	0,25	200
7	Многоэтажные типа «Башни» (16-18 этажные)	Сплошные железобетонные плиты толщиной 10-16 см	0,25	200
8	Дома (здания) повышенной этажности (12-18 этажные) кирпичные	Пустотные железобетонные плиты	0,10-0,14	150
9	Здания с первым этажом под общественные помещения	Ребристые или усиленные пустотные плиты	0,30	50
10	Административные и культурно-бытовые	Ребристые плиты повышенной	0,35	50

	здания	прочности		
11	Здания с усиленными подвальными перекрытиями	По верху сборных железобетонных плит укладывается слой монолитного железобетона	0,40-0,60	300

13. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

14. При проектировании и строительстве защитных сооружений необходимо предусматривать наиболее экономичные объемно-планировочные решения с учетом требований по эффективному использованию их площадей и объемов в обычных условиях.